電池パックの消耗を軽減する

エコ技設定を利用する

あらかじめ登録されている省エネレベルを選択して、省エネ状態で 利用することができます。

あらかじめ登録されている省エネレベルは、次のとおりです。

省エネレベル	説明
通常モード	お買い上げ時の状態で、普段お使いいただく モードです。使用感を優先しており、省エネ レベルはあまり高くありません。
技ありモード	電池の消耗を抑えつつ、快適に使えるモード です。省エネレベルも高く、電池消費を抑え たいときにおすすめのモードです。
お助けモード	電池の消費を極力抑えた、非常用モードで す。電池残量が少なく、すぐに充電できない 緊急時などにお使いください。

・各モードの 編集 または 確認 をタップすると、設定内容の編集 /確認ができます (お助けモードは、確認のみ行えます)。

1

ホーム画面で 闘 🔵 ランチャー画面 (便利機能1) で 💁 (エコ技設定)



🔀 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

[通常モード] / [技ありモード] / [お助けモード]



◯ 設定が完了します。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

充電状態に応じて省エネレベルを切り替え る

電池パックの充電状態が一定以下になると、自動的に省エネ状態に することができます。

1

ホーム画面で (う ランチャー画面 (便利機能 1) で 🐚 (エコ 技設定)



🏁 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

残量で切替



🏁 電池残量で切替画面が表示されます。

3

電池残量指定 (✓ 表示)



🧭 設定が完了します。

・このあと、「切替電池残量 / 回復時電池残量指定」をタップすると、自動的に切り替わる電池残量を設定できます。また、「切替モード選択」/ 回復時切替モード選択 をタップすると、切り替え後の省エネモードを設定できます。

時間帯によって省エネレベルを切り替える

あらかじめ指定した時刻になると、自動的に省エネレベルを切り替えることができます。

1

ホーム画面で **※ う** ランチャー画面 (便利機能1) で **! (エコ** 技設定)



🔯 エコ技設定画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

タイマー設定



🧭 タイマー設定画面が表示されます。

3

設定する項目(切替時刻1 など)をタップ



4

「切替時刻」→ 時刻を選択 → 設定



5

「切替モード選択 → 省エネレベルをタップ



6

◆ → 設定した項目の 🔤 (💌 表示)

🔯 設定が完了します。

■ 省エネレベルの設定内容を編集する

エコ技設定画面で編集する省エネレベルの 編集 🗦 設定項目 をタップ 🔁 設定操作

- ・ 本または が表示されている項目は、項目をタップするたびに設定内容が切り替わります。それ以外の項目は、画面の指示に従って操作してください。
- ・編集結果を反映させるには、モードを選択し直してください。
- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく ださい。

■ エコ技設定利用時のご注意

定期的に通信を行うアプリケーションについて

「技ありモード」または「お助けモード」から「通常モード」に したとき、アプリケーションによっては、正しく通信が行われな いことがあります。このときは、いったん本機の電源を切り、再 度電源を入れてください。

省エネ待受について

「技ありモード」または「お助けモード」に設定すると、「省エネ待受」がONになります。「省エネ待受」は画面消灯時にバックグラウンドで動作するアプリケーションのはたらきを制限します。そのため、アプリケーションによっては正しく動作しない場合もあります。次の操作を行うと、「技ありモード」で制限するアプリケーションを個別に設定することができます(「お助けモード」では設定できません)。

エコ技設定画面で、技ありモードの 編集 🗦 省エネ待受の

② ⇒ 詳細 ⇒ 制限しないアプリケーションの ※ (✓ 表示)